

Action	Méthode	Casque téléphonique CERULEAN F1
Recommencer un numéro*	Tenir enfoncé le bouton multi-fonction jusqu'au bip sonore.	○ Tenir enf./relâcher
Activer la composition vocale	Appuyer sur le bouton multi-fonction.	○ Appuyer / relâcher
Répondre à un appel	Appuyer sur le bouton multi-fonction.	○ Appuyer / relâcher
Refuser un appel*	Tenir enfoncé le bouton multi-fonction jusqu'au bip sonore au moment où résonne le signal.	○ Tenir enf./relâcher
Mettre fin à un appel	Appuyer sur le bouton multi-fonction durant un appel.	○ Appuyer / relâcher
OUVRIRE/FERMER le micro	Appuyer sur le bouton piste suivante ou piste précédente.	○ Appuyer / relâcher
Annuler un appel	Tenir enfoncé le bouton multi-fonction en effectuant un appel.	○ Tenir enf./relâcher
Transférer un appel en attente*	Tenir enfoncé le bouton multi-fonction durant un appel jusqu'au bip sonore.	○ Appuyer / relâcher
Appeler en attente*	Appuyer sur le bouton piste suv. (préc. jusqu'au bip sonore) durant un appel en attente.	○ Tenir enf./relâcher
Basculer entre deux appels*	Tenir enfoncé le bouton piste suv. (préc. jusqu'au bip sonore) durant un appel en attente.	○ Tenir enf./relâcher

\* Fonction multi-fonction. Les fonctions supplémentaires nécessitent un appareil qui accepte les profils HFP et HSP de Bluetooth (consultez le manuel de votre appareil). \*Dépend des caractéristiques du véhicule.

Action	Méthode	Commandes à distance CERULEAN F1 (AVRCP)
Lire/interrompre la lecture	Appuyer sur le bouton multi-fonction une fois pour chaque des commandes.	○ Appuyer / relâcher
Arrêter la lecture	Tenir enfoncé le bouton multi-fonction jusqu'à l'arrêt de la musique.	○ Appuyer / relâcher
Passer à la piste suivante	Appuyer sur le bouton Piste suivante.	○ Appuyer / relâcher
Passer à la piste précédente	Appuyer sur le bouton Piste précédente.	○ Appuyer / relâcher
Régler le volume	Les boutons de rétro et avant qui se trouvent sur le F1 et qui régissent la distance le volume de l'appareil connecté.	○ Appuyer / relâcher
Hauser/baisser le volume	Appuyer sur les boutons de réglage de volume « + » ou « - ».	○ Appuyer / relâcher

○ Bouton multi-fonction. ○ Piste suivante/précédente. ○ Régler le volume. Les fonctions supplémentaires nécessitent un iPod équipé d'un protocole CERULEAN TX Bluetooth ou un appareil qui prend en charge le protocole AVRCP de Bluetooth (voir le manuel de l'appareil). La compatibilité pour votre véhicule n'est pas garantie.

Action	Méthode	Alimentation et jumelage du CERULEAN F1
Quand/fermer l'alimentation	Glissez le commutateur à la position désire.	
Rendre/détacher (mettre en mode détachable)	TENIR ENFONCÉ le bouton multi-fonction, puis glissez le bouton ON/OFF à la position ON.	
Rendre/indétachable (mettre en mode jumelage)	APPUYER SUR le bouton multi-fonction une fois.	
Rétablir un jumelage	Régler le bouton ON/OFF à ON, puis APPUYER sur et RELÂCHER le bouton multi-fonction une fois. Doit avoir déjà été jumelé à un appareil.	

Caractéristiques	
<b>Généralités:</b>	2,0, Classe II
Version de Bluetooth	A2DP / AVRCP / HSP / HFP
Profil Bluetooth	2,4 GHz / 79 canaux / AFH
Fréquence radio	Standard 10 m (33 pi)*
Portée	max. de 10 heures**
Dialogue (casque)	max. de 8 heures**
Musique (écouteur)	jusqu'à 300 heures
Mode veille	2,5 h (lithium-polymère)
Délai de chargement	(USB) 5 V, 300 mA / CC
Alimentation/recharge	
<b>Écouteurs:</b>	
Diamètre	< 15 mm
Fréquence de réponse	20 Hz - 2000 Hz
Niveau sonore	93 dB à 1 kHz
Impédance	16 à 1 V, 32 Ohm
Puissance nominale	5 mW (max)
<b>Autre:</b>	
Microphone typique	Unité CME (110 dB)
Rapport S/B	Jusqu'à 58 dB
Dimensions	47 x 23 x 23,2 mm
Poids	(long.) (large.) (haut) 35 g (environ)

\*Variable selon le fabricant de l'équipement. \*\*Variable selon le fabricant de l'équipement.

**Mise en garde**  
Lorsque le casque d'écoute couvre les deux oreilles, la perception des bruits environnants pourrait être réduite. Il est donc déconseillé d'utiliser ce casque d'écoute en conduisant un véhicule ou en allant à vélo à cause du danger éventuel pour la sécurité de l'utilisateur.

**Le DEL témoin de mon CERULEAN F1 ne s'allume pas ou ne clignote pas.**  
Vérifier l'alimentation du CERULEAN F1. Si le bouton est à la position ON mais que le DEL témoin est éteint, charger la pile en suivant les instructions dans ce manuel.

**Crépitements ou interruptions durant l'écoute avec le CERULEAN F1.**  
Bluetooth est une technologie radio sensible aux conditions environnementales, ainsi qu'à des objets qui peuvent interrompre le signal. Les téléphones, routeurs Internet ou tout appareil sans fil utilisant une fréquence de 2,4 GHz peuvent perturber la transmission. Pour garantir la netteté du son, utiliser l'appareil en respectant la portée et les conditions précisées dans ce manuel.

**Difficulté à jumeler le CERULEAN F1 avec un appareil Bluetooth.**  
S'assurer que l'appareil visé est compatible avec les profils Bluetooth acceptés par le CERULEAN F1. Vérifier que le CERULEAN F1 est en mode de détection comme l'explique ce manuel. Vérifier qu'aucun autre appareil Bluetooth ne tente de se jumeler au CERULEAN F1.

**Le CERULEAN F1 ne fait entendre aucun son.**  
Vérifier que le CERULEAN F1 est correctement jumelé au bon appareil Bluetooth et que ce dernier est en mesure d'émettre de l'audio via le CERULEAN F1 et qu'il est réglé à cette fin. Vérifier le volume de l'appareil jumelé et le volume du CERULEAN F1.

**D'autres questions? Pour obtenir plus de renseignements sur Bluetooth et le CERULEAN TX/RX, consultez le www.iSkin.com**

**Service sous garantie**  
N.B.: Le numéro de série est imprimé en petits caractères du côté intérieur de l'écouteur DROIT (D).

Si le CERULEAN F1 ne semble pas fonctionner correctement, consultez la rubrique Dépannage de ce guide ou le site iSkin.com pour obtenir d'autres ressources en ligne. Si l'appareil continue de faire défaut, consultez la section du site portant sur la garantie.



# CERULEAN F1

## Guide d'utilisation



iSkin Inc., déposaire au Canada, aux États-Unis et dans d'autres pays.  
www.iSkin.com

Imprimé en Chine



Le CERULEAN F1 est à la fois un ensemble d'écouteurs stéréo Bluetooth et un casque téléphonique mono. En effet, vous pouvez vous connecter à un appareil audio stéréo Bluetooth (A2DP) ou un iPod équipé du "CERULEAN TX" pour une écoute sans fil de votre musique préférée. Branchez-le à un cellulaire Bluetooth pour accepter ou refuser des appels et accéder à d'autres fonctions téléphoniques.

Le CERULEAN F1 utilise les profils standard Bluetooth 2.0 permettant d'intégrer avec d'autres appareils Bluetooth et, ainsi, de régler à distance des fonctions précises de l'appareil ainsi que de servir d'écouteurs stéréo sans fil ou de casque de téléphone cellulaire.

**Bluetooth - Profils compatibles**

- A2DP** Permet à CERULEAN F1 de recevoir l'audio stéréo sans fil de tout appareil (A2DP) Bluetooth.
- AVRCP** Permet à CERULEAN F1 de régler à distance des fonctions précises de tout appareil (AVRCP) Bluetooth.
- HSP** Permet à CERULEAN F1 de servir de casque téléphonique sans fil pour recevoir des appels sur cellulaire Bluetooth.
- HFP** Permet à CERULEAN F1 d'effectuer un appel sur cellulaire Bluetooth, d'y répondre ou d'y mettre fin.

Le nom et le logo Bluetooth sont des marques déposées qui sont la propriété de Bluetooth SIG, Inc. et qui sont utilisés sous licence par iSkin Inc. Pour en savoir plus sur le logo Bluetooth, consultez le site www.bluetooth.com.



Brancher la plus petite interface du câble de charge dans le port USB du CERULEAN F1 et la plus grosse dans le port USB de l'ordinateur. Le tableau ci-dessous décrit l'état de la pile indiquée par le DEL témoin situé au centre du bouton multi-fonction.

Témoin	Couleur	État / Description
Allumé	BLEU	Chargement de la pile en cours
Allumé	BLANC	Chargement de la pile terminé
Clignote	BLEU	Indicateur de pile faible. Or plus, un signal sonore de pile faible avertira lorsque la pile a besoin d'une recharge (charge de 5 % ou moins).

N.B.: Les longues distances entre les appareils jumelés et le réglage élevé du volume ont une incidence sur le rendement de la pile. Pour prolonger sa durée, fermer l'appareil lorsque celui-ci ne sert pas.

**Port du CERULEAN F1**  
Installer le CERULEAN F1 sur chaque oreille comme il est illustré ci-contre et veiller à ce que les écouteurs droit (R) et gauche (L) soient correctement placés. Les régler de manière à ce qu'ils soient solidement accrochés et confortables.

**Changement des crochets**  
Une seconde paire de crochets est incluse avec le CERULEAN F1. Elle est de conception différente et pourrait convenir mieux à l'oreille.

N.B.: Pour enlever les crochets, tenir fermement le CERULEAN F1 et déloger soigneusement le crochet de sa base. Enclencher les crochets de recharge sur la base en veillant à ce qu'ils soient correctement orientés (voir l'illustration ci-dessus).



**Faire passer le CERULEAN F1 en mode détectable:**  
Rendre le CERULEAN F1 détectable permet aux autres appareils Bluetooth de le repérer et de s'y jumeler.

- S'assurer que l'alimentation du CERULEAN F1 est en position OFF (fermée).
- TENIR ENFONCÉ le bouton multifonction du CERULEAN F1, puis GLISSER le bouton d'alimentation à la position ON (ouverte).
- Le DEL témoin du CERULEAN F1 alterne entre BLEU/BLANC lorsqu'il est détectable.

Le CERULEAN F1 est maintenant prêt à se jumeler à un autre appareil Bluetooth.



**Jumelage du CERULEAN F1 avec votre appareil Bluetooth (cellulaire, assistant numérique, etc.)**

- Vérifier que Bluetooth est activé sur votre appareil.
- Lancez la « recherche d'un appareil Bluetooth » (ou option semblable) sur votre appareil.
- Sélectionnez **iSkin CERULEAN F1** dans la liste des appareils repérés.
- Pour compléter le jumelage, vous devrez fournir un code de sécurité. Entrez **0000** (quatre zéros), puis continuez.

N.B.: Si le jumelage échoue, consulter la rubrique Dépannage dans ce guide ou recommencer les étapes décrites ci-dessus.

- Glissez le bouton d'alimentation à la position ON.
- Appuyer sur le bouton multi-fonction une fois.

Le DEL témoin du CERULEAN F1 clignotera rapidement pour indiquer que le casque recherche le dernier appareil auquel il était jumelé (vérifier que cet appareil est disponible et allumé). Pour jumeler le CERULEAN F1 avec un nouvel appareil, il faudra rendre le CERULEAN F1 détectable (voir la page 3).

**Jumelage avec iPod équipé d'un CERULEAN TX (vendu séparément)**

- Le CERULEAN F1 peut être jumelé à un iPod équipé d'un CERULEAN TX pour écouter de la musique sans fil et régler à distance les commandes de l'iPod.
- Faire passer le CERULEAN F1 en mode détectable (voir la page 3).
- Brancher le CERULEAN TX dans l'iPod (TX entrera en mode jumelage).
- Le DEL témoin du CERULEAN F1 clignotera rapidement et se jumellera au F1 dans les 20 secondes qui suivent.
- Les DEL témoins du CERULEAN TX et du F1 clignoteront lentement lorsque le jumelage aura été réussi. (Voir l'utilisation des commandes du CERULEAN F1 à la page 5.)

**Jumelages multiples (avec le CERULEAN TX de l'iPod et le cellulaire)**

Il est possible de jumeler un cellulaire et un iPod équipé du CERULEAN TX au CERULEAN F1 pour pouvoir écouter de la musique tout en acceptant des appels.

- Jumeler le CERULEAN F1 avec le cellulaire.
- Jumeler le CERULEAN F1 avec l'iPod équipé du TX (le cellulaire sera temporairement désactivé).
- Dans le menu Bluetooth du cellulaire, sélectionner iSkin CERULEAN F1 en tant que casque d'écoute.

N.B.: Durant l'écoute de la musique de l'iPod équipé du TX, le F1 est en mode écouter stéréo et peut être utilisé pour régler l'iPod. Dès qu'un appel est reçu le F1 bascule en mode casque mono et peut être utilisé pour régler les commandes du cellulaire. Une fois l'appel terminé, le F1 revient en mode écouter stéréo et continue la lecture de l'enregistrement.